XI-AU95BT MANUAL

Muchas gracias por utilizar nuestros auriculares! Nuestros auriculares son de alta calidad, con excelentes características y textura de producto, diseño moderno y portable. Esperamos que pueda disfrutar de la música con ellos. Con el fin de hacerlos más fácil de usar, por favor lea este manual del usuario antes de usarlos. Muchas gracias por la atención

Directorio:

Funciones:

1. Pantalla incorporada de 1.1 pulgadas
2. Función reproducción de música de tarjeta TF
3 .Función Radio FM (87.5-108.0)
4. Función Bluetooth
5. Función entrada de Línea
6. Función carga USB
7. Función lector de tarjeta de memoria

Operación:

1. **Pantalla incorporada de 1.1 pulgadas**

Este producto tiene un display de 1.1", la resolución de hasta 128 * 64m, puede mostrar la información de la música que se está reproduciendo, la frecuencia de radio, el estado del bluetooth.

2. Reproducción de música de la tarjeta TF：

Coloque el botón en posición encendido ON, el producto entrará en modo standby

. Inserte la tarjeta. Al reproducir música de la tarjeta TF la luz verde a la derecha destellará lentamente.

. Presione brevemente el botón ⏵⏸ la música se detendrá y la luz verde volverá a quedar fija.

Cuando desee cambiar la música, presione brevemente el botón ⏭ para pasar a la siguiente, o presione brevemente ⏮ para ir a la anterior.

Para ajustar el volumen, presione sostenidamente el botón ⏭ para aumentarlo

, presione sostenidamente ⏮ para reducirlo.

Presione sostenidamente el botón ▶/⏸ por tres veces; cambiará de modo TF---FM---LINE IN---BT, podrá disfrutar la música desde bluetooth.

3. Función Radio FM：

Cambie a modo Radio FM Radio

; Presione brevemente el botón ⏵⏸ la luz verde parpadeará rápidamente y buscará los canales de FM y los guardará, al terminar la luz verde quedará fija.

Cuando desee cambiar de canal, presione brevemente el botón ⏭ para pasar a la próxima frecuencia, y presione brevemente ⏮ para ir a la frecuencia anterior.

Cuando quiera ajustar el volumen presione sostenidamente el botón ⏭ para aumentarlo o presione sostenidamente ⏮ para disminuirlo.

Presione sostenidamente el botón ⏵⏸ para cambiar el modo a TF---FM---LINE IN---BT.

4. Operación Bluetooth

4.1 Búsqueda de bluetooth

Este producto entrará a modo Bluetooth al encenderlo. Luego entrará en modo búsqueda de bluetooth. Al mismo tiempo, encienda el Bluetooth del teléfono móvil para que pueda conectarlo. Si le pide un código presione “0000”, confirme en el teléfono móvil y espere entre tres y cinco segundos, luego estarán conectados y la luz azul destellará lentamente.

4.2 Disfrute la música por bluetooth

Presione sostenidamente el botón ▶/⏸ tres veces; cambiará desde modo TF---FM---LINE IN---BT, ahora podrá disfrutar de la música por bluetooth

.

Cuando quiera cambiar de canal, presione brevemente el botón ⏭ para pasar a la próxima frecuencia, y presione brevemente ⏮ para ir a la frecuencia anterior.

Cuando quiera ajustar el volumen presione sostenidamente el botón ⏭ para aumentarlo o presione sostenidamente ⏮ para disminuirlo

Presione brevemente el botón 📞 para detener la reproducción por bluetooth, presione brevemente ►/⏸ para reproducir.

4.3 Comunicación por bluetooth

La llamada se anuncia en cualquier modo con el tono (du,du…).

Cuando hay una llamada entrante, presione brevemente el botón 📞, podrá hablar libremente,

, la luz azul parpadeará lentamente. Presione sostenidamente 📞 durante la conversación, podrá cambiar para atender el teléfono.

Si necesita cortar el teléfono presione brevemente 📞 nuevamente.

Si no desea atender el llamado, presione por 3 segundos.

Cuando quiera hacer una llamada, digite el número en su teléfono, luego presione brevemente para cancelar la llamada.

4.4 Conexión Bluetooth

Este aparato conectará al bluetooth automáticamente al iniciar. Al conectar la primera vez con un celular, luego lo buscará directamente. Si necesita conectar con un nuevo celular, deberá desconectar la actual conexión presionando sostenidamente el botón por 3 segundos con el auricular encendido, la luz a la derecha parpadeará dos veces, informando que el dispositivo puede ser conectado con otro teléfono móvil..

5. Función entrada de línea (LINE IN)

Al conectar otros equipos de audio al auricular, automáticamente cambiará al modo LINE IN. Es decir se escuchará el sonido del equipo de audio. En ese modo el auricular funcionará en estado de apagado de energía, por lo cual ahorrará carga de batería. Cuando no quiera escuchar más en modo LINE IN, quite el cable y el auricular se apagará automáticamente.

6. Función carga

Este aparato tiene batería de litio incorporada recargable. Para cargar conecte el cable de carga al cargador (o Puerto USB de la computadora), el otro extreme MICRO USB conéctelo al auricular.

Cuando el aparato se está cargando la luz roja del lado izquierdo (L) destellará lentamente.

7. Función Lector de Tarjetas

Al conectar el cable MICRO USB a la computadora, el dispositivo se encenderá.

Con esta función podrá libremente utilizarlo como disco externo y podrá copiar, pegar, formatear, etc.

Parámetros del Producto:

Voltaje de carga: DC-5.0V
Voltaje de operación de Batería: 3.7-4.2V
Corriente de carga: 50-300MA
Capacidad de la Batería: 350MAH
Tiempo de uso en modo standby: 12H (basado en nivel de vol. a 80%)
Consumo de batería: 20-35MA
Impedancia del parlante del auricular: 32Ω 50MW
Rango de Frecuencia: 87.5-108.0MHZ
Rango de respuesta de Frecuencia: 100-18KHZ

Grado de distorsión del modo auricular: <1%
Distancia de transmisión de Bluetooth: Sin obstáculo ≤10M
Versión Bluetooth: 2.1

Accesorios: Cable de carga;
Cable de Audio

Atención!!

1. Cuando la luz del display se apaguentalla, la primera vez que pulse el botón se encenderá para la pantalla, a continuación, pulse de nuevo ingresar a la función actual.
2. Cuando la conexión a Bluetooth es exitosa, si desea reproducir música a través de bluetooth, por favor cambie a modo bluetooth luego abra la música desde el teléfono móvil. Si abre la música del teléfono móvil antes, esta se mezclará cuando pase a modo radio FM.